


**Lavastoviglie**  
**Dishwasher**  
**Lave-vaisselle**  
**Geschirrspüler**  
**Afwasautomaat**  
**Lavavajillas**  
**Máquina de lavar-louça**



Istruzioni per l'installazione e l'uso  
Instructions for installation and use  
Instructions pour l'installation et l'emploi  
Informationen für Installation und Gebrauch  
Instructies voor installatie en gebruik  
Instrucciones para la instalación y el uso  
Instruções de utilização

## **INHALTSVERZEICHNIS**

<b>Vorsicht.....</b>	<b>Seite 56</b>
<b>Installationsanweisung .....</b>	<b>Seite 58</b>
<b>Gerätebeschreibung.....</b>	<b>Seite 60</b>
<b>Wasser-Enthärtung.....</b>	<b>Seite 60</b>
<b>Behälter für Reinigungsmittel und Klarspüler.....</b>	<b>Seite 62</b>
<b>Druckregulierung.....</b>	<b>Seite 63</b>
<b>GeschirrEinordnen.....</b>	<b>Seite 63</b>
<b>Energieeinsparung.....</b>	<b>Seite 64</b>
<b>Programmverzögerung.....</b>	<b>Seite 64</b>
<b>ErsteInbetriebnahme.....</b>	<b>Seite 65</b>
<b>Programmtabelle.....</b>	<b>Seite 66</b>
<b>ReinigungundPflege.....</b>	<b>Seite 68</b>
<b>Kleine Störungen selbst Beseitigen.....</b>	<b>Seite 70</b>
<b>Kundendienst.....</b>	<b>Seite 70</b>
<b>Praktische Tips.....</b>	<b>Seite 71</b>
<b>Technische Daten.....</b>	<b>Seite 72</b>

## UMWELTSCHUTZ

### Verpackungsmaterial

Bitte entsorgen Sie alles wiederverwertbares Verpackungsmaterial baldmöglichst an den vorgesehene Sammelstellen.

## ACHTUNG

Lesen Sie diese Gebrauchsanweisung, die wichtige Hinweise für Installation und den Betrieb des Gerätes enthält, vor Inbetriebnahme aufmerksam durch. Bewahren Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig auf, auch im Falle einer eventuellen Weitergabe des Gerätes.

Der Hersteller übernimmt keinerlei Haftung für Schäden, die durch Nichtbeachtung folgender Hinweise entstehen sollten.

- 1) Keine durch den Transport beschädigten Geräte in Betrieb nehmen.  
Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.
- 2) Verpackungselemente (Plastikbeutel, Polystyrol, Holz usw.) für Kinder unzugänglich lagern, da diese Materialien Gefahrenquellen bergen können.
- 3) Das Gerät muß entsprechend den Angaben der Hersteller von einem Fachmann aufgestellt und angeschlossen werden.
- 4) Das Gerät darf nur für den Hausgebrauch und entsprechend seiner Bestimmung genutzt werden.

- 5) Das Gerät niemals mit feuchten Händen oder barfuß berühren oder in Betrieb setzen.
- 6) Das Gerät vor Umwelteinflüssen (Regen, Sonne usw.) geschützt aufstellen.
- 7) Eventuelle Reparaturen dürfen nur durch Fachleute durchgeführt werden.
- 8) Bei fehlerhaftem Betrieb oder bei Wartungsarbeiten muß das Gerät vom elektrischen Netz getrennt werden (Netzstecker herausziehen oder die Sicherung herausdrehen).  
Den Netzstecker niemals am Kabel ziehen, Wasser abstellen.
- 9) Bestecke werden besser gereinigt, wenn sie mit dem Griff nach unten in den Besteckkorb gestellt werden.  
Um Verletzungen durch Messer- und Gabelspitzen zu vermeiden können Sie diese Besteckteile jedoch auch mit den Griffen nach oben einordnen.
- 10) Halten Sie Kinder von Geschirrspülmitteln und geöffneten Türen fern, da sich noch Spülmittelreste im Gerät befinden könnten.
- 11) Wasser, das im Spülraum und im Geschirr verblieben ist, ist kein Trinkwasser.
- 12) Keine Lösungsmittel (Alkohol, Terpentin usw.) in den Spülraum geben.  
Explosionsgefahr !

- 13) MODELLE MIT WASSERSTOP  
Der Wasseranschluß aus Kunststoff enthält ein Elektroventil.  
Niemals den Wasserschlauch abschneiden oder das Ventil in Flüssigkeiten tauchen.  
Bei Beschädigungen des Wasserzulaufschlauches das Gerät vom elektrischen Netz trennen.
- 14) Lehen oder setzen Sie sich niemals auf die geöffnete Tür des Geschirrspülers, das Gerät könnte umkippen.
- 15) Plastikgeschirr nicht in Nähe des Heizelements einstapeln, es könnte schmelzen.
- 16) Nach Beendigung des Spülvorganges nicht das Heizelement berühren, es kann hierbei zu Verbrennungen kommen.
- 17) Verhindern Sie, daß Kinder oder behinderte Personen mit dem Gerät spielen oder es in Betrieb setzen.
- 18) Nur spülfestes Geschirr oder Besteck im Geschirrspüler reinigen.
- 19) Sollte das Gerät außer Betrieb genommen werden, muß es unbrauchbar gemacht werden.  
Hierzu wird der Stecker aus der Dose gezogen und abgeschnitten.  
Alle beweglichen Teile des Gerätes (Türen, Verschlüsse usw.) müssen gesichert werden, damit Kinder sich nicht einschließen können.  
Das Gerät durch einen Fachmann entsorgen lassen.

# INSTALLATIONSANWEISUNG

## Auspacken

Die Kartonhülle, die Versteifungsecken und den Plastikbeutel abziehen und den Holzunterbau durch Lösen der Schraubfüße entfernen.

Die Tür des Geschirrspülers öffnen und die Blockierelemente der Körbe entfernen.

## Aufstellen

Das Gerät an der gewünschten Stelle aufstellen.

Das Gerät kann seitlich oder rückwärts an vorhandene Möbel oder Wände anschließen. Die vorhandenen Wasseranschluß- und Ablaufschläuche können nach rechts oder nach links ausgerichtet werden.

## Ausrichten des Gerätes

Höhenkorrekturen und Bodenunebenheiten werden durch die vorhandenen Schraubfüße ausgeglichen.

**Eine gute Nivellierung garantiert einen korrekten Betrieb des Geschirrspülers.**

**Sollte das Gerät auf einem mit Mokett belegten Boden installiert werden, bitte beachten Sie, daß die Öffnungen an dem unteren Teil durch die Mokett nicht verstopft werden.**

## Anschluß an das Kaltwasser-Netz

Den Wasserzuleitungsschlauch mittels 3/4" Anschlußgewinde an das Kaltwasser-Netz anschließen.

Hierbei das mitgelieferte Filterteil einsetzen und darauf achten, daß das Gewinde gut angezogen wird. (siehe Abb. 1).

Handelt es sich um eine neue oder für lange Zeit stillgelegte Wasserleitung, feststellen ob das Wasser eventuell Verunreinigungen enthält.

Sollte dieses der Fall sein solange Wasser ablaufen lassen bis es absolut klar ist, da sich ansonsten der Wassereintritt zusetzen und das Gerät beschädigt werden könnte.

## Anschluß an das Warmwasser-Netz

Das Gerät kann auch das Warmwasser-Netz angeschlossen werden (Warmwasserbereiter). Die Wassertemperatur darf in diesem Fall nicht 60° C überschreiten.

Der Anschluß an die Warmwasserleitung bringt eine Zeitersparnis von ca. 15 Minuten, der Reinigungseffekt ist jedoch leicht reduziert.

Der Anschluß erfolgt wie oben beschrieben (Kaltwasser-Netz).

## Wasserablauf

Den Ablaufschlauch in die Ausflußröhre mind. Durchmesser 4 cm einführen oder in das Waschbecken einhängen.

Hierbei ist darauf zu achten, daß der Schlauch nicht geknickt oder übermäßig abgebogen wird.

Das frei Ende des Schlauches muß sich in einer Höhe zwischen 32 und 80 cm befinden und darf nicht in Wasser eintauchen (siehe Abb. 2)

## Elektroanschluß

Den Stecker in eine ausreichend erdgesicherte Steckdose einführen (**Erdung ist eine gesetzlich vorgeschriebene Sicherheitsgarantie.**)

Vor dem Anschluß muß kontrolliert werden, ob die auf der rückseitigen Gerätetafel angegebenen Werte denen des elektrischen Netzes entsprechen.

Falls der Stecker nicht in die vorhandene Steckdose passen sollte, so muß er durch einen passenden ersetzt werden.

Um Überhitzung oder Verbrennungen zu vermeiden möglichst keine Zwischenstecker oder Adapter verwenden.

Falls das Gerät nicht mittels eines Steckers angeschlossen wird, so muß zur Einhaltung der entsprechenden Sicherheitsvorschriften eine Trennvorrichtung vorhanden sein die eine Öffnung pro Kontakt von wenigstens 3 mm aufweist.


**Der Hersteller kann nicht für Schäden an Personen oder Dingen verantwortlich gemacht werden, die durch eine fehlende oder fehlerhafte Erdleitung verursacht werden.**

**N.B.**

**Dieses Gerät entspricht den Bestimmungen der EG-Richtlinien 89/336 vom 3.5.89 (Einschließlich Änderungsrichtlinie 92/31 CEE) Verhütung und die Aufhebung der Funkentstörung.**

## GERÄTEBESCHREIBUNG

Zum besseren Verständnis des nachfolgenden Textes öffnen Sie bitte die letzten Seiten dieser Gebrauchsanweisung.



### Panel

- 1) EIN Taste
- 2) AUS Taste
- 3) Druckschalter **HALBE BELASTUNG**
- 4) Druckschalter **EINWEICHEN**
- 5) Druckschalter **SCHNELL**
- 6) Druckschalter **55°C**
- 7) Druckschalter **NORMAL 65°**-Waschgang
- 8) Druckschalter **INTENSIV 65°**-Waschgang
- 9) Kontrollleuchte kein **KLARSPÜLER (\*)**
- 10) Kontrollleuchte kein **SALZ (\*)**
- 11) Kontrollleuchte für **BETRIEB**
- 12) Kontrollleuchte **ZYKLUSENDE**
- 13) Programmverzögerung (\*)
- 14) Display Verzögerung (\*)

### Spülraum

- 15) Oberkorb
- 16) Oberer Sprüharm
- 17) Höhenregulierung Korb
- 18) Unterkorb
- 19) Unterer Sprüharm
- 20) Salzbehälter
- 21) Filter
- 22) Behälter Reinigungsmittel und Klarspüler

(\*) Nur einige Geschirrspüler sind für die o.a. Funktionen bestimmt.

## WASSER-ENTHÄRTUNG

Das Gerät ist mit einer automatischen Wasser-Enthärtungsanlage ausgerüstet. Hartes Wasser hinterläßt auf dem getrockneten Geschirr weiße Flecken und kann mit der Zeit die Oberflächen matt werden lassen.

### Einstellung der Enthärtungsanlage

Die Anlage kann entsprechend der Wasserhärte eingestellt werden. Hierzu wird der mit einem Pfeil versehene Zylinder in der Enthärtungsanlage gegen den Uhrzeigersinn um 180° mittels eines normalen Schraubenziehers gedreht (siehe Abb. 3). Wir empfehlen folgende Einstellung:

Hartegrade		Einstellung
0-9°dH	0-15°dF	Wenn die Kontrolllampe aufleuchtet fehlt Salz
10-23°dH	15-40°dF	mittlere Einstellung Pfeil auf Zeichen "--"
über 24°dH	>40°dF	max. Einstellung Pfeil auf Zeichen "+"

Einige Geräte sind mit einer bestimmten Wasserenthärtungsanlage verfügt. In diesem Fall checken Sie das beigegefügte "AQUATEST" Blatt.

### Salz einfüllen

**Bitte nur spezielle Regeneriersalze für Geschirrspüler verwenden.**  
**Falls Salztabletten verwendet werden, den Behälter nicht gänzlich füllen.**  
**Nur in Ausnahmefällen Haushalts-oder Industriesalz verwenden, da diese Salze unlösliche Substanzen enthalten die mit der Zeit die Funktionsfähigkeit der Enthärtungsanlage in Frage stellen können.**

Der Vorratsbehälter für Salz befindet sich auf dem Boden des Spülraumes. Den Unterkorb herausnehmen und die Verschlusskappe gegen den Uhrzeigersinn abschrauben. Das Salz über den mitgelieferten Trichter einfüllen (siehe Abb. 3). Vor dem Verschließen das Gewinde der Verschlusskappe von Salzresten reinigen. Die Enthärtungsanlage faßt ca. 2 kg Salz.

### Achtung

Vor der ersten Inbetriebnahme muß außer Salz auch 1 Liter Wasser in den Behälter gefüllt werden.

**Der Salzbehälter sollte immer kurz vor einem Waschvorgang aufgefüllt werden, da hierdurch die übergelaufene Salzsole sofort entfernt wird.**  
**Ein längeres Verbleiben der Salzsole im Spülraum kann zu Korrosionserscheinungen führen.**

### Wichtige Hinweise

**Bitte achten Sie darauf, daß nach dem Einfüllen des Salzes der Salzbehälter gut verschlossen wird.**  
**Das Reinigungsmittel darf auf keinen Fall in den Salzbehälter eindringen, da die Funktionsfähigkeit der Enthärtungsanlage hierdurch in Frage gestellt werden kann.**  
**In diesem Fall werden keine Garantieansprüche anerkannt.**



## BEHÄLTER FÜR REINIGUNGSMITTEL UND KLARSPÜLER

Die Behälter für Reinigungsmittel und Klarspüler (Dosierer) auf der Innenseite der Gerätetür.

Behälter für das Reinigungsmittel links,  
Dosierer für den Klarspüler rechts.

**Vor jedem Waschvorgang wird der Behälter des Reinigungsmittels aufgefüllt, der Dosierer des Klarspülers nur bei Bedarf.**

### Auffüllen des Reinigers

Der Behälter wird durch leichten Druck auf den entsprechenden Knopf geöffnet, der Deckel springt auf.

Das Reinigungsmittel einfüllen und den Deckel erneut schließen (siehe Abb. 4).

Während des Waschvorgangs öffnet sich der Deckel automatisch, der Reiniger wird vom Wasser aufgenommen.

Wenn das "super" Programm gewählt wurde, ausser der Reinigungsmitteldose, vorher eingefuehrt, es ist noeting eine zusaetzliche Menge einfuehren (ein Teeloeffelchen einfuellen und den Inhalt in der Wanne werfen).

### Bitte beachten!

**Ausschließlich Spezialreiniger für Geschirrspüler verwenden.**

**Gute Reiniger führen zu guten Resultaten.**

**Durch unzureichende Mengen an Reiniger wird das Geschirr nicht genügend gesäubert, zuviel Reiniger bringt keinen Vorteil für den Waschvorgang und kann zu Umweltverschmutzung führen.**

## Klarspüler einfüllen

Den Deckel oder die Klappe (entsprechend Modell) des Dosierers öffnen und den Klarspüler entsprechend der Füllanzeige zwischen Reinigerbehälter und Dosierer (siehe Abb. 5A-5B) einfüllen.

Füllanzeige Klarspüler:

- gefüllt
- leer

Der Dosierer faßt ca. 100 cm<sup>3</sup> Klarspüler. Bevor die Klappe oder der Deckel geschlossen werden, eventuell übergelaufenen Klarspüler mit einem Tuch entfernen.

**Der Klarspüler wird während des letzten Spülgangs automatisch zugeführt. Durch den Klarspüler werden der Trocknungsvorgang beschleunigt und Kalkablagerungen auf dem Geschirr vermieden.**

Zur Regulierung der Dosierung den Dosierwähler in die gewünschte Stellung bringen: die Dosierung entspricht den angegebenen Zahlen (siehe Abb. 5A-5B). Die Dosierung muß erhöht werden, wenn das gespülte Geschirr matt erscheint oder Flecken aufweist.

Falls das gespülte Geschirr klebrig ist oder weiße Streifen aufweist, muß die Dosierung reduziert werden.

Das Gerät ist vom Werk her auf ein Minimum eingestellt.

## DRUCKREGULIERUNG

Der Wasserdruck für die Sprüharme kann eingestellt werden.

Das Gerät ist vom Werk her auf einen Wasserdruck für eine normale Beladung eingestellt.

Für den Fall, daß der Unterkorb mit besonders verschmutztem oder der Oberkorb mit empfindlichem Geschirr beladen ist oder das Gerät nur teilweise beladen wird, kann der Wasserdruck an den Sprüharmen dementsprechend eingestellt werden.

Hierzu wird die weiße Verteilerdüse im oberen Spülraum im Uhrzeigersinn verstellt (siehe Abb. 6), wodurch der Wasserdruck des unteren Sprüharmes verstärkt und der des oberen vermindert wird.

## GESCHIRR EINORDNEN

Der Geschirrspüler kann 12 Gedecke und das dazugehörige Serviergeschirr aufnehmen.

**Um ein Zusetzen des Filters zu vermeiden, müssen vor der Beladung größere Speisereste von dem Geschirr entfernt werden.**

**Zur besseren Reinigung sollten stark verschmutzte Töpfe und Pfannen vor der Beladung eingeweicht werden und im Unterkorb untergebracht werden.**

### Unterkorb beladen

Aufgrund der besonderen Reinigungswirkung durch den unteren Sprüharm ist der Unterkorb für stark verschmutztes schwer zu säuberndes Geschirr geeignet.

In der Ausführung für der 12 Standard-Gedecke ist der Unterkorb mit abnehmbaren Trennstreben und einem Korb für jede Art von Besteck ausgerüstet.

Im Unterkorb werden flache Teller, Suppenteller, Dessertteller, Töpfe, Topfdeckel und Serviergeschirr eingeordnet.

Suppen- und Dessertteller müssen so eingeordnet werden, daß immer ein gewisser Zwischenraum bestehen bleibt.

Das Geschirr ist immer vertikal stehend einzuordnen, damit das Wasser freien Durchlass findet.

Töpfe und Pfannen werden mit der Öffnung nach unten eingeordnet.

Die Beladung läßt jede mögliche Kombination zu, wichtig ist nur, daß das Geschirr derart eingeordnet wird, daß alle Flächen vom Wasser des unteren Sprüharmes umspült werden können und daß das Wasser freien Ablauf findet.

Siehe Abb. 7 und 8.

Mit der Einfuegung der "halbe Belastung", muess dieser **Korb leer sein**, das Waschen der Geschirr findet nur in dem oberen Korb statt.

### Oberkorb beladen

In den Oberkorb sollten alle kleine und mittelgroße Geschirrteile, wie zum Beispiel Gläser, kleine Teller, Tassen, niedrige Schüsseln und hitzeunempfindliches Plastikgeschirr eingeordnet werden.

Wird der Oberkorb tiefer gestellt, so kann er auch mit wenig verschmutzten Tellern beladen werden.

Teller werden mit der Oberseite nach vorne gerichtet, Tassen und andere Hohlgefäße mit der Öffnung nach unten eingeordnet.

Mit der Zeit werden Sie selber entscheiden wie das Gerät am besten zu beladen ist.

Auf der linken Seite des Oberkorbes können Tassen und Gläser in zwei Etagen untergebracht werden.

Hierzu werden die oberen Auflageflächen angehoben.

In der Mitte und auf der rechten Seite des Korbes werden die Teller vertikal stehend eingeordnet.

Die Abbildungen zeigen einige Möglichkeiten, den Oberkorb zu beladen (Abb. 9 und 10).

**Wenn das 1/2 Beladungsprogramm verwendet wird, muß der Oberkorb auf die tiefste Position verstellt werden, und zusätzliche Besteckkorb muß auch eingesetzt werden. (Siehe Abb. 11).**

P.S. Dieser Geschirrspüler kann 12 Massgedecke waschen, aber das ist möglich Geschirr, in verkleinerter Zahl, spülen. Man darf den halbe Belastung Druckknopf (6 Massgedecke) benutzen der eine Zeit und Elektrizitätsersparung zustimmt.

### Höhenverstellung des Oberkorbes

Der Oberkorb kann entsprechend den Erfordernissen und der Höhe der Geschirteile auf zwei verschiedene Stellungen gebracht werden.

Hierzu den Oberkorb bis zum Anschlag herausziehen, die Federn entfernen, die Stahlführungen nach rückwärts schieben und herausziehen.

Das andere Räderpaar in die Führungen einsetzen und letztere wieder nach vorne ziehen.

Die Federn wieder einsetzen.

Bitte achten Sie darauf, daß die Räder des Korbes immer in den Führungen laufen (Abb 12).

## ENERGIEEINSPARUNG

**Um Energie und Wasser zu sparen sollten Sie folgende Hinweise beachten:**

- den Geschirrspüler nur mit voller Beladung benutzen;
- Geschirr nicht in fließendem Wasser säubern;
- das Spülprogramm wählen, das der Beladung am besten entspricht;
- nicht vorspülen;
- falls möglich den Geschirrspüler an das Warmwasser-Netz (bis zu 60°C) anschließen.

## PROGRAMMVERZÖGERUNG

Einige Modelle sind mit einem Timer ausgerüstet der den Beginn der Spülprogramme um 1 bis zu 9 Stunden verzögert.

Aufgrund dieser Tatsache kann der Geschirrspüler zu Zeiten in Betrieb gesetzt werden in denen die Stromkosten besonders günstig sind (Nachstrom usw.)

### Modelle mit einer Verzögerung bis zu 9 Stunden.

Nach der Erledigung der Startoperation und vor dem Schließen der Tür, die gewünschte Verzögerung durch die Drucktaste 11.

Die Verzögerungsstunden werden auf dem entsprechenden Display 12 aufscheinen.

## ERSTE INBETRIEBNAHME

### Einschalten

Der Geschirrspüler soll erst dann in Betrieb genommen werden, wenn das Geschirr eingeordnet ist, die Behälter für Reinigungsmittel, Klarspüler und Salz gefüllt sind, der Wasseranschluß geöffnet und die Tür gut verschlossen ist.

Bitte kontrollieren Sie, daß die Sprüharme unbehindert drehen können.

**In der ersten Zeit sollten Sie zur Wahl des angebrachten Programms die Tabelle dieser Gebrauchsanweisung zu Rate ziehen.**

In der Tabelle werden alle vorhandenen Programme unter Berücksichtigung der Verschmutzungsart und der Art und Empfindlichkeit des Geschirrs beschrieben. Vor der Inbetriebnahme des Geschirrspülers den Programmschalter drücken und herauspringen lassen.

### Programmwahl

Bei diesem frontbündigem Einbau-Geschirrspülautomat erfolgt die Auswahl des Spülprogramms bei offener Tür.

Drücken Sie die **EIN** Taste und wählen Sie das geeignete Programm durch Drücken der entsprechenden Taste.

### Einschalten des Geräts

Nachdem Sie alle zuvor beschriebenen Schritte durchgeführt haben, **drehen Sie den Wasserhahn ganz auf und drücken Sie die EIN Taste.** Damit ist das Gerät eingeschaltet und die **EIN-AUS** Kontrollleuchte und die Kontrollleuchte für das programmende leuchten.

Diese Taste ca. zwei Sekunden lang gedrückt halten, bis die Kontrollleuchte für das Programmende verlöscht. Die Tür schließen und das Programm startet.

### Ausschalten

Nach Programmende ertönt ca. 30 Sekunden lang ein akustisches Signal (\*). Danach leuchtet die Kontrollleuchte für Zyklusende auf.

Mit der AUS Taste das Gerät abschalten.

Möchten Sie das laufende Programm unterbrechen, dann einfach die Tür öffnen und das Vorspülprogramm einschalten. Die Tür wieder schließen.

In wenigen Minuten wird das Gerät den das Programm beendet haben.

### Entnahme des Geschirrs




Es ist empfehlenswert, den Geschirrspüler erst nach 20 Minuten nach Beendigung des Spülvorganges zu entleeren.

Das Geschirr ist dann trocken und etwas abgekühlt.

Zuerst sollte der Unterkorb entleert werden.

So vermeiden Sie, daß eventuell Wassertropfen aus dem Oberkorb auf das Geschirr im Unterkorb fallen.

(\*)Nur einige Geschirrspüler sind für die o.a. Funktionen bestimmt.

Bezeichnung	Drucktasten	Art und Grad der Verschmutzung	Menge Reinigungsmittel
			Gramm
Einweichen	START +  (1/2)	Topfe und Geschirr vor dem Waschvorgang	-
Intensivprogramm 65°C	START +  (1/2)	Für stark verschmutzte Topfe und Geschirr, angetrocknete Speisereste, 12 Gedecke	10 + 20
Normalprogramm 65°C (IEC 436)	START +  (1/2)	Noermal verschmutztes Geschirr und Topfe, 12 Gedecke	25
Schonprogramm 55°C	START + <b>55°</b> (1/2)	Spulen sofort nach Gebrauch des Geschirr (normal verschmutzt), 12 Gedecke	20
Schnellprogramm 45°C	START + <b>R</b> (1/2)	Wenig verschmutztes und empfindliches Geschirr, 10 Gedecke	20

Programmablauf					Verbrauch		Dauer
Vor-spulen	Reinigen	Kalt-spulen	Warm-spulen	Trock-nen	Wasser (liter)	Strom (kWh)	Minuten
*	-	-	-	-	7	0,007	5
45	65	*	67	*	28	1,8	90
*	65	*	67	*	22	1,5	87
-	55	*	65	*	22	1,2	50
-	45	*	-	-	17	0,5	28

\* JA  
- NEIN  
(1/2) Fakultativ **HALBE BELASTUNG**

P.S. Einweichen nur bei halber Beladung

N.B. Die Verbrauchswerte können sich je nach Geschirrat, Spannungsschwankungen des Stromnetzes, Netzwasserdruck und Wassertemperatur ändern. Diese Werte verändern sich auch, wenn die Funktionen "Halbe Belastung" eingeschaltet werden.



## REINIGUNG UND PFLEGE

### Reinigung des Geschirrspülers

Alle Außenflächen in regelmäßigen Abständen mit einem weichen feuchten Tuch abwischen.

**Niemals Scheuermittel oder säurehaltige Substanzen verwenden.**

Die Türdichtungen mit einem feuchten Schwamm säubern.

Die Außenflächen des Gerätes können mit einem normalen Reinigungsmittel für lackierte Oberflächen gesäubert werden.

**Vor dem Abwischen den Netzstecker herausziehen.**

### Filter im Wasserzulauf reinigen.

Filter im Wasserzulauf-Hahn "A" (Abb. 1) in regelmäßigen Abständen reinigen.

Hierzu den Wasserhahn schließen, den

Zulaufschlauch abschrauben und das

Filtersieb unter fließendem Wasser säubern.

Anschließend wieder einsetzen und den

Zulaufschlauch anschrauben.

### Reinigung der Sprüharme.

Die Sprüharme lassen sich leicht zur

Säuberung der Sprühdüsen herausnehmen.

Zur Entnahme des oberen Sprüharmes wird die Griffmutter gelöst, der untere Arm wird einfach nach oben abgehoben.

Die Sprüharme gründlich unter fließendem Wasser säubern.

### "Umlaufssprüharm"

Einige Geschirrspülers Ausführungen sind mit einem unteren Sprüharm ausgerüstet, der "Umlaufssprüharm" genannt wird.

Dank seiner Rotation wird das Wasser auch in die verstecktesten Ecken gespritzt, so daß das Geschirr am besten gespült wird.

Um den "Umlaufssprüharm" wegzunehmen, den kürzeren Sprüharm "A" fassen und nach oben ziehen. Die zwei drehenden Arme "A" und "B" (s. Abb. 13) losmachen. Spülen Sie sie sorgfältig unter einem Wasserstrahl und dann setzen Sie sie in ihre eigenen Sitze.

### Reinigung der Filtergruppe.

Die eingebaute Filtergruppe ist größtenteils selbstreinigend.

Nach jedem Spülvorgang sollte jedoch das Mittelteil "A" (siehe Abb. 14)

herausgenommen, kontrolliert und falls nötig gesäubert werden.

In diesem Fall, den internen Sprüharm wegnehmen und den Sprüharm "A" nach oben ziehen (siehe Abb. 13), die Griffe "B" gegen den Uhrzeigersinn drehen und ziehen (siehe Abb. 14). Den Metall-Mikrofilter "C" (siehe Abb. 15) lösen und das Einsatzteil über Zungen "D" entnehmen (siehe Abb. 16).

**Die Filter unter fließendem Wasser mit einer harten Bürste säubern.**

**Es ist von besonderer Wichtigkeit die Filter entsprechend den obigen Hinweisen zu säubern.**

**Mit zugesetzten Filtern ist der**

**Geschirrspüler nicht funktionsfähig.**

**Ohne Filter darf nicht gespült werden, daher ist es von besonderer Wichtigkeit, daß sie korrekt eingebaut werden, um Schäden an der Pumpe zu vermeiden.**

**Soll das Gerät für längere Zeit nicht benutzt werden,** so müssen folgende Hinweise beachtet werden:

-zwei aufeinanderfolgende Vorspülungen vornehmen;

-den Netzstecker herausziehen;

-die Tür leicht geöffnet lassen, um unangenehme Gerüche zu vermeiden;

-den Behälter für Klarspüler füllen;

-den Wasserhahn schließen

Vor einer erneuten Inbetriebnahme bitte folgende Hinweise einhalten:

-Netzstecker anschließen;

-den Wasserzulauf auf eventuelle

Ablagerungen von Schlamm oder Rost untersuchen; hierzu einige Minuten das Leitungswasser laufen lassen;

-den Zulaufschlauch wieder anschließen und den Wasserhahn öffnen.

## KLEINE STÖRUNGEN SELBST BESEITIGEN

**Falls das Geschirr nach einem abgeschlossenen Spülprogramm nicht sauber ist** muß kontrolliert werden ob

- ein falsches Programm eingegeben wurde
- der Behälter des Reinigungsmittels sich geöffnet hat
- das Geschirr falsch eingeordnet wurde
- die Reinigermenge nicht richtig bemessen wurde
- die Sprüharme sich frei drehen
- der Wasserhahn geöffnet ist
- die Sprühdüsen der Arme zugesetzt sind
- das Wasserzulauf-Filter zugesetzt ist
- der Wasserdruck des Leitungsnetzes korrekt ist
- der Salzbehälter der Enthärtungsanlage leer ist

**Falls der Geschirrspüler nicht arbeitet** muß kontrolliert werden ob

- der Netzstecker korrekt in der Dose sitzt oder eventuell Sicherungen falsch sitzen oder durchgebrannt sind
- ein allgemeiner Stromausfall vorliegt
- der Wasserhahn geöffnet ist
- die Tür korrekt geschlossen ist
- das Wasserzulauf-Filter zugesetzt ist
- der Ablaufschlauch geknickt ist

## KUNDENDIENST

**Falls trotz der Hinweise im obigen Absatz eine aufgetretene Störung an dem Gerät nicht selbst behoben werden konnte, benachrichtigen Sie bitte sofort den zuständigen Kundendienst.**

**Schäden durch unsachgemäße Reparaturen werden nicht von der Garantie gedeckt und gehen daher zu lasten des Besitzers.**

Dieser Geschirrspüler entspricht den vorgeschriebenen Sicherheitsbestimmungen für Elektrogeräte. Eventuelle Reparaturen oder Kontrolle dürfen daher nur von Fachkräften durchgeführt werden. Unsachgemäße Reparaturen können zu erheblichen Gefahren für den Benutzer führen.

## PRAKTISCHE TIPS

**Vor der ersten Inbetriebnahme sollten Sie die nachfolgenden Hinweise aufmerksam lesen.**

In diesem Geschirrspüler können alle Geschirrtteile des täglichen Gebrauchs gespült werden.

In einigen Fällen sollten jedoch die besonderen Eigenschaften des Geschirrs berücksichtigt werden.

**Bei Neukauf von Geschirr darauf achten, daß es für Geschirrspüler geeignet ist.**

### Tassen und Schüsseln mit Bodenvertiefungen

trocknen schlecht, da sich das Wasser in den Vertiefungen sammelt und nicht schnell genug verdunsten kann.

### Dekoriertes Geschirr

Unterglasur- und Glasurfarben sind spülfest.

### Aufglasurfarben

Die heute verwendeten Aufglasurfarben sind im allgemeinen bei normalen Programmen recht spülfest.

Empfindliche Dekore können jedoch bei öfterem Spülen mit der Zeit verblassen. Bestehen Zweifel an der Spülfestigkeit gewisser Geschirrtteile empfehlen wir ein oder zwei Stücke (möglichst ein schon beschädigtes Stück) für ca. 4 Wochen bei jedem Spülvorgang mitzuwaschen.

### Aluminium-Geschirr

Eloxiertes Aluminium kann sich verfärben.

## Silberbesteck

Silber verfärbt sich durch den Kontakt mit schwefelhaltigen Speiseresten (Eier, Hülsenfrüchte). Derartige Flecken können durch Silberputzmittel entfernt werden.

## Kunstgewerbliche Gegenstände.

Diese Gegenstände sind für eine Reinigung im Geschirrspüler wenig geeignet, da sie durch Wärme, Wasser und Reinigungsmittel beschädigt werden können.

## Holzgegenstände

Holzbrettchen o.ä. werden durch den mechanischen Spülvorgang in Mitleidenschaft gezogen und können sich verformen.

## Besteckgriffe

Eingeklebte Besteckgriffe dürfen nicht im Geschirrspüler gereinigt werden, da sich das Klebematerial durch die Hitzeeinwirkung auflöst.

## Plastikgeschirr

Diese Art Geschirr ist nicht hitzebeständig und kann sich deformieren. Hitzeunbeständiges Geschirr ist im Oberkorb unterzubringen.

## Glas und Kristall

Dieses Material kann im allgemeinen im Geschirrspüler gereinigt werden. Einige Glasarten sind jedoch nicht spülfest und verlieren mit der Zeit ihre Transparenz. Wir empfehlen daher, Gläser mit dem "Schonprogramm" zureinigen, da hier die Gefahr einer Trübung geringer ist.

## TECHNISCHE DATEN

**Breite.....cm. 60**

**Tiefe.....cm. 60**

**Hohe.....cm. 85**

**Platzverbrauch bei  
geöffneter Tür.....cm. 116**

**Fassungsvermögen.....12  
Mabgedecke**

**Anschub-Wasserdruck.....von  
1-9bar**

**Maximale inklinaton des gerates.2°**

**Betriebsspannung.....Siehe  
Datenblatt**

**Heizspannung.....Siehe  
Datenblatt**

**Gesamtspannung max.....Siehe  
Datenblatt**

**Sicherung.....Siehe  
Datenblatt**

